

Bedienungsanleitung Edelstahl - Steckverbinder zur Verbindung von Floodgate Tür- und Fenstersperren nebeneinander

Schritt 1:

Schieben Sie den unteren Steckverbinder seitlich auf das Floodgate.



Schritt 2:

Schieben Sie den oberen Steckverbinder seitlich auf das Floodgate.





Schritt 3:

Schieben Sie das zweite Floodgate in die Steckverbinder.





Schritt 4:

Verspreizen Sie die Floodgates durch Drehen der Schraube am jeweiligen Scheren-Wagenheber nach rechts und links – bis sie fest in der Türöffnung sitzen.

Schritt 5:

Nun müssen Sie noch die Stellschrauben für die Bodendichtleiste der Floodgates anziehen, um eine ausreichende Bodenpressung herzustellen. In der Regel genügt es hier jeweils die rechte und linke Schraube an einem Floodgate anzuziehen. Die mittleren beiden Schrauben werden nur benötigt wenn der Bodenverlauf nicht ganz waagrecht ist.